

Схемы подключения извещателей FTL-A2R к централям PC5010, PC585, PC1832, PC1864 посредством модуля МУШ-3 приведены ниже.



